


Rotační travní sekačka

LTS V48S



n á v o d k p o u ž í v á n í

MOTOR JIKOV

Úvod

Vážený zákazníku,



stáváte se majitelem jednoho z řady výrobků firmy
MOTOR JIKOV, a.s.

Vaše nová sekačka se vám stane velkým pomocníkem při
údržbě trávníků.

Trvalá pracovní pohotovost a spolehlivost této sekačky závisí
na správné obsluze, pečlivé údržbě a ošetřování.

Uživatel je proto povinen seznámit se s tímto návodom k po-
užívání a dbát všech pokynů pro obsluhu sekačky, aby nedo-
šlo k ohrožení zdraví a majetku uživatele i jiných osob. Do-
držíte-li všechny pokyny uvedené v návodu, jsme přesvědče-
ni, že Vám bude výrobek poskytovat vždy dobré služby.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené neoprá-
něným použitím, nesprávnou obsluhou sekačky a škody způ-
sobené jakoukoliv úpravou bez souhlasu výrobce.

Význam symbolů:



pozorně si pročtěte



varování, zvláště důležité



upozornění



montážní a seřizovací práce

I. Technický popis

- Podvozek rotační travní sekačky LTS V48 - 5361 A bez pojezdu je určen pro sekání trávníků malých a středních ploch.
- Rotační sekačka LTS V48S - 5361 ALS je určena k sečení středních a velkých ploch.
- Sekačka je vybavena košem pro sběr posečené trávy a je doplněna ochranným krytem, který zajišťuje polohu koše a po odejmutí koše se sklopí do ochranné polohy.
- Výšku sečení je možné nastavit v rozmezí 3 - 7,5 cm v přeti aretovaných polohách.
- Na klečích je u typu s pohonem kol na pravé straně umístěna páka ovládání pojezdu.
- Na levé straně klečí je umístěn bezpečnostní vypínač zapalování a páka brzdy.
- Rotační nůž plní dvojí funkci, ostřím seče a zároveň svým tvarem vytváří proud vzduchu, který posekanou trávu unáší do sběrného koše.
- K pohonu sekaček se používají motorové jednotky s motory JIKOV nebo TECUMSEH.



Výrobek odpovídá svojí konstrukcí požadavkům zákona č.22/1997 Sb.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a inovace stroje oproti informacím v tomto návodu k použití, které nemají vliv na funkci a na bezpečnost stroje, bez předchozího upozornění a bez vystavení se jakýmkoliv závazkům.

II. Hlavní technické údaje

Obchodní označení	LTS V48	LTS V48S
Pohon kol	NE	ANO
Šasi	PLECHOVÝ VÝLISEK	
Záběr (cm)	48	
Sběrný koš (l)	55	
Výška sečení (cm)	3 - 7,5	
Motor	JIKOV	CENTURA 55
Pracovní otáčky (min^{-1})	3200	2700
Garantovaná hladina akustického výkonu dle ČSN ISO 11 094 L_{WA} (dB)	96	96
Výsledná vážená hodnota vibrací dle ČSN ISO 5349 (m.s^{-2})	< 5,27	< 5,27

III. Bezpečnostní pokyny



Před započetím práce se seznamte s tímto návodem k používání a návodom k používání motoru.

- Zásadně platí: kdo obsluhuje sekačku, je zodpovědný za to, že nikomu v pracovním dosahu nevznikne úraz ani škoda. Dbejte proto, aby se ostatní osoby pohybovaly při práci stroje v bezpečné vzdálenosti vzhledem k možnosti odletu vymrštěných předmětů.
- Obsluha sekačky není dovolena mladistvým a osobám, které se neseznámily s tímto návodom k používání.
- Před sečením odstraňte ze sečeného pozemku všechny cizí předměty (kameny, větve apod.).
- Před zahájením práce se ujistěte, zda je sekačka v dobrém technickém stavu. Nesekejte nikdy, je-li některá součást poškozená nebo uvolněná. Uvolněné spoje ihned dotáhněte, poškozené díly vyměňte. Používejte pouze originální náhradní díly dodávané výrobcem.
- Používejte pevnou uzavřenou obuv.
- Při startování nevstupujte do dosahu činné části stroje a vyvrhovacího otvoru.
- Při zpětném pohybu se sekačkou je nebezpečí zakopnutí, dbejte proto zvýšené opatrnosti.

- Stroj nesmí být používán na prudkém svahu, kde hrozí nebezpečí převrácení. U čtyřtaktních motorů hrozí navíc zadření motoru v důsledku nedostatečného mazání.

- Při sekání mějte vždy nasazený sběrný koš nebo sklopený kryt vyvrhovacího otvoru.
- Nastavení výšky sekání provádějte pouze při vypnutém motoru a klidové poloze nože.
- Jestliže opouštíte sekačku nebo přejíždíte mimo trávník, vždy vypněte motor.
- Jestliže budete sekačku zvedat, nebo naklánět (při přepravě nebo údržbě), vždy motor vypněte. Vyčkejte, až se stroj zcela zastaví a vždy sejměte koncovku ze zapalovací svíčky.
- Je-li motor v chodu, nezapomeňte, že se otáčí i nůž a zastaví se až po doběhu motoru.
- Nedoplňujte palivo za chodu motoru a při doplňování dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nestartujte a nenechávejte motor běžet v uzavřených místnostech, kde vzniká nebezpečí otravy výfukovými plyny.

V blízkosti obytných budov smí být stroj provozován pouze v době mezi 6[“] a 18[“] hod.


IV. Sestavení sekačky

1. Připojení motorové jednotky



Zkontrolujte volný chod otáčení nože sekačky.

- Motorovou jednotku JIKOV nasadte na střední díl sekačky a zapněte dvě sklopné spony. Dotáhněte šroub M10, přitahující čep klečí.
- Motorovou jednotku TECUMSEH nasadte na střední díl sekačky a zasuňte dva upínače. Dotáhněte dvě matice M10 a šroub M10 přitahující čep klečí.
- U sekačky s pojazdem provedte montáž páky ovládání pojezdu na pravou stranu klečí, kde je umístěno ovládání plynu motoru.
- Na levou stranu klečí namontujte páku brzdy vyvrtáním otvoru Ø7 podle připojeného obrázku.



obr.1

2. Uchycení sběrného koše do pracovní polohy

- Jednou rukou uchopte koš za držadlo.
- Druhou rukou nazdvihněte ochranný kryt vyvrhovacího kanálu a zaklesněte koš za osičku ochranného krytu.
- Spusťte ochranný kryt.

Tímto je sekačka připravena k provozu.

V. Příprava sekačky k použití

1. První použití

- Seznamte se s návodem k používání podvozku travní sekačky a s bezpečnostními předpisy.
- Zkontrolujte, zda není poškozen nebo uvolněn nůž nebo jiné části podvozku sekačky.
- Zkontrolujte správné nasazení koše, případné uzavření ochranného krytu.
- Zkontrolujte, zda se v prostoru nože nenacházejí cizí předměty.

2. Seřízení otáček motoru

- U motoru JIKOV nastavte třípolohový omezovač otáček na 1. stupeň. Ostatní dva stupně nepoužívejte!
- U motoru TECUMSEH neprekračujte vyznačenou polohu plynové páčky.

3. Nastavení výšky sekání

- Výšku sekání lze nastavit v rozmezí 3 - 7,5 cm v pěti aretovaných polohách. U některých typů se nastavuje každé kolíčko zvlášť, nebo může být sekačka vybavena centrálním nastavením výšky sekání.

4. Pojezd sekačky

- Typ 5361 ALS je vybaven vypínatelným pohonem zadních kol.
- Pojezd uvedte do chodu zmáčknutím páky umístěné na klečích motorové jednotky.
- Vypnutí pojezdu provedte uvolněním páky umístěné na klečích motorové jednotky.
- Dle druhu klečí bude nutné regulačním šroubem na páce ovládání pojezdu seřídit vypínání pojezdu.

5. Jak sekat

- *vysí trávu a nerovný povrch*

Tato sekačka zvládne i velmi hustou trávu na nerovném povrchu. Přetíží-li se stroj, pozvedněte přední kola a přitáhněte sekačku trochu zpět, tím motor znova naběhne do plných otáček. Při sekání husté trávy nebo nerovného povrchu sekejte velmi pozorně. Tvrde předměty v trávě mohou poškodit sekačku, případně způsobí nepříjemné poranění.

- *mokrou trávu*

 Při sečení mokré trávy se zpravidla mokrá tráva nalepuje v rozích skříně. Vypněte motor a vyškrabte námosy ze skříně. Při této práci dbejte zvýšené opatrnosti (viz kap. III).

- *příkrý svah*

 Při sečení na příkrých svazích dbejte zvýšené opatrnosti a neprekračujte maximální svahovou dostupnost vám použité motorové jednotky.

6. Provoz se sběrným košem

Pro dokonalý sběr posekané trávy je nutné, aby sběrací koš propouštěl vzduch, proto sběrací koš včas vyprázdněte.

Postup vyprázdnění koše:

- Vypněte motor.
- Zvedněte ochranný kryt
- Naplněný sběrný koš uchopte za držadlo a sejměte nahoru ze sekačky.
- Koš důkladně vysypete a nasadte zpět.

Pokud chcete sekat bez sběrného koše, musí být vždy ochranný kryt vyrhovacího otvoru spuštěn dolů!

VI. Údržba

1. Hlavní zásady

Dodržujte všechna bezpečnostní opatření.

Sekačka vám bude lépe sloužit při pravidelné údržbě. Kontrolujte pravidelně stav celého stroje a zejména:

- čistotu skeletu sekačky,
- vyvážení a ostří nože,
- dotažení šroubových spojů,
- čistotu sběrného koše.

2. Sběrný koš

Správného jímání trávy se docílí pouze se sběrným košem, který propouští vzduch. Proto dbejte na jeho neustálou čistotu. Pokud sečete vlhkou trávu, po ukončení sečení nechte koš oschnout. Minimálně jednou za rok tkaninu důkladně vyčistěte.

3. Demontáž, montáž a výměna nože



Při dostatečné pečlivosti, dodržování rad a bezpečnostních předpisů si tuto práci můžete provést sami.

Z bezpečnostních důvodů je nutné vždy vypnout motor a sejmout koncovku zapalovací svíčky.

Nůž je upevněn šroubem s pojistnou podložkou a nábojem na hřídel sekačky. Prohlédněte nůž a pokud má prasklinu nebo poškození tvaru, případně je hodně opotřebený, vyměňte jej za nový. Lehce opotřebený nůž přebruste. Zachovejte přitom úhel břitu a dbejte na vyvážení nože.

Při zpětné montáži nůž nasadte na osazení podložky, pevně utáhněte šroubem a zajistěte přihnutím pojistné podložky. Vibruje-li stroj po přebroušení nože, je nutné další práce provést v odborném servisu, nebo nůž vyměnit za nový. Všechny součásti musí být originální, dodané výrobcem a nepoškozené. Pokud je na sekačce upevněna motorová jednotka, sekačku nepřeklápejte.

4. Mazání

Všechny rotační části sekačky jsou namazány ve výrobním závodě a do generální opravy je není třeba mazat.

5. Uložení



Zaschlá tráva s prachem se obtížně čistí a je-li po nechána ve skříni snižuje výkon stroje. Sejměte motor, sekačku převraťte na bok a vyčistěte skříň a vyvrhovací otvor. Nezakrývejte sekačku neprodrysně plachtou, vzniká tím nebezpečí kondenzace vody, a tím i možnost vzniku koroze. Jednou za sezónu vyčistěte volnoběžky v kolech u typu s poloharem zadní nápravy.

VII. Závady

VIII. Záruční podmínky

Závada	Příčina
sekačka silně vibruje	poškozený nůž
sekačka špatně saje trávu	ucpaný vyvrhovací otvor
	zanesená skříň
nefunguje pojezd sekačky	ucpaný koš
	vadný nebo volný klínový řemen
	poškozená převodovka

Záruční doba a záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listu.

Záruční a pozáruční opravy provádí a dodávky náhradních dílů zajišťuje:

1. Obchodní a servisní zastoupení zn. JIKOV v celé republice.

2. MOTOR JIKOV, a.s.

divize MZM

Budějovická 575

389 15 Vodňany

tel.: 383 311 511

fax.: 383 311 520

E-mail: motorjikov@atlas.cz

www.motorjikov.cz

Trvalé vyřazení výrobku z provozu a jeho fyzická likvidace.

Nebudete-li již stroj užívat, musíte jej uložit nebo předat pověřené organizaci k fyzické likvidaci. Skladování nebo odložení výrobku na volné neřízené skládce je trestné.

IX. Piktogramy



A

B


C

D

E

UMÍSTĚNÍ
BEZPEČNOSTNÍCH PIKTOGRAMŮ
LTS V48

A,B,C,D,E



X.



Poznamenejte si následující informace. Tyto informace je nutné znát při objednávání dílů.

Typové označení	
Výrobní číslo	
Datum dodání (prodeje)	
Dodavatel (prodejce)	
Adresa	
Telefon / fax	

XI. Obsah

I. Technický popis	1
II. Technické parametry	2
III. Bezpečnostní pokyny	3
IV. Sestavení sekačky	4
1. Připojení motorové jednotky	4
2. Uchycení sběrného koše do pracovní polohy	4
V. Příprava sekačky k použití	5
1. První použití	5
2. Nastavení výšky sekání	5
3. Pojezd sekačky	5
4. Jak sekat	5
5. Provoz se sběrným košem	5
VI. Údžba	6
VII. Závady	7
VIII. Záruční podmínky	7
IX. Piktogramy	8
X. Poznámky	9
XI. Obsah	10

Upozornění: Vyhrazujeme si právo změn vzniklých vývojem výrobku proti textové a obrazové části v této příručce.

MOTOR JIKOV a.s., Č. Budějovice
divize MZM
Budějovická 575
389 15 Vodňany
tel.: 383 311 511
fax: 383 311 520