

Rozlišení a použití karburátorů

Označení	Užití	Osazení	Tryska hlavní	Tryska volnoběžná	Plovák	Jehlový ventil	Kohout palivový	Poznámka
3712	JIKOV bez DV	Bez kohoutu	82 (220 8200)	Ozn 50 (934 1602)	9460134	960 4022	2873 (9302604)	9741718 – TĚLESO KARBURÁTORU
3722	AGZAT	S tělesem kohoutu	85 (220 8200)	Ozn 50 (934 1602)				
3716	DIAMON	Vstup na palivovou hadičku, bez páčky regulátoru	86 (220 8600)	Ozn 50 (934 1602)				
3378	JIKOV bez DV silný	Bez kohoutu	86 (220 8600)	Ozn 55 (934 1604)				
3725	JIKOV s DV slabší	Bez kohoutu,	82 (220 8200)	Ozn 50 (934 1602)				
3726	JIKOV s DV silnější	s trubkou na hadičku	86 (220 8600)	Ozn 55 (934 1604)				
3709	Uni	Bez kohoutu	115 (2211000)	Ozn 55 (934 1604)	9460134	960 4022	2828	
3714	MF (1435)	Bez kohoutu	220 9800	320 5000 (310 5000)	9460133	960 4022	2828	šoupátko
2792	MF (1418)							
9947302	GH	Bez kohoutu	221 0500	340 5500	946 0169	913 0719	994 7301	

Trysky

220 5000 – Moto 2930CE
 220 6900 - TERRA
 220 7500 - TERRA
 220 8200 - VARI
 220 8600 – VARI 6 HP
 220 9800 - GUTBROT
 221 1000 – UNI
 221 0500 - GH

