

**MOTOR JIKOV**  
GROUP




# SPRINT


**Verze 9D902-2004**

**10D902-0155**


**10A902-2275 QUATRO**

**ČTYŘTAKTNÍ MOTOR BRIGGS &  
STRATTON**







Pozice	Objednací číslo	Název součásti	Počet ks
81	691179	POJISTKA ŠROUBŮ VÝFUKU	
163	271139S	TĚSNĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU	
300	692307	VÝFUK CLASIC	
534	691417	ŠROUB FILTRU VZDUCHU	
535	272235S	FILTR VZDUCHOVÝ S OBRUBOU	
535A	698369	FILTR VZDUCHOVÝ	
536	493492	FILTR SESTAVA PLECHOVÝ	
536A	698472	FILTR SESTAVA PLASTOVÝ	
613	691413	ŠROUB VÝFUKU	
643	691911	VLOŽKA FILTRU	
832	494896	MŘÍŽKA VÝFUKU CLASIC	
836	690664	ŠROUB MŘÍŽKY	




Pozice	Objednací číslo	Název součásti	Počet ks
23	692009	SETRVAČNÍK CLASIC	
37	690482	PLECH OCHRANNÝ	
37A	691209	PLECH OCHRANNÝ	
66	399671	SPOJKA STARTÉRU	
67	394897	DOMEČEK SPOJKY STARTÉRU	
68	691604	KULIČKA STARTÉRU	
70	691945	ROHATKA STARTÉRU	
71	691359	KRYT SPOJKY STARTÉRU	
73	691725	KRYT OBĚŽNÉHO KOLA	
73A	694018	MŘÍŽKA SETRVAČNÍKU PŘED 03082500	
73A	699850	MŘÍŽKA SETRVAČNÍKU PO 03082400	
74	691627	ŠROUB	
75	691736	PODLOŽKA	
78	692198	ŠROUB	
257	691660	ŠROUB	
304	691484	KRYT VENTILÁTORU	
305	692198	ŠROUB	
332	690662	MATICE ROHATKY	
363	19069	STAHOVÁK SETRVAČNÍKU	
455	691236	ROHATKA STARTÉRU	
469	694420	KROUŽEK ROHATKY	
921	694044	KRYT MOTORU PLASTOVÝ	
930B	691348	MŘÍŽKA STARTÉRU OKRASNÁ	
969	692198	ŠROUB	











Pozice	Objednací číslo	Název součásti	Počet ks
90	498811	KARBURÁTOR	
97	691931	PÁČKA ŠKRTÍCÍ KLAPKY	
106	691901	SEDLO SÁNÍ	
130	691190	KLAPKA ŠKRTÍCÍ	
163	271139S	TĚSNĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU	
180	494406	NÁDRŽ KOVOVÁ	
181	493982S	VÍČKO NÁDRŽE KOVOVÉ	
190	691640	ŠROUB	
190A	692198	ŠROUB	
365	692200	ŠROUB KARBURÁTORU	
390	691839	PRUŽINA	
393	691837	SÍTKO KARBURÁTORU	
394	495770	MEMBRÁNA	
529	692189	KOLÍNKO ODVĚTRÁNÍ	
612	496046S	TRUBKA SACÍ KARBURÁTORU	
617	270344S	KROUŽEK TĚSNÍCÍ	
633	691321	TĚSNĚNÍ	
670	691633	PODLOŽKA VYMEZOVACÍ	
724	697478	KROUŽEK	
913	494409	VENTIL ZPĚTNÝ	
957	497929S	VÍČKO NÁDRŽE PLASTOVÉ ČERNÉ	
957	692050	VÍČKO NÁDRŽE PLASTOVÉ ČERVENÉ	
976	694394	PRIMER KARBURÁTORU	
1218	695866	KROUŽEK TĚSNÍCÍ	



Pozice	Objednací číslo	Název součásti	Počet ks
24	222698S	PERO SETRVAČNÍKU	
188	692198	ŠROUB	
201	690347	TÁHLO REGULÁTORU	
209	691297	PRUŽINA REGULÁTORU	
209	692211	PRUŽINA REGULÁTORU NEBARVENÁ (QUATRO)	
211	691859	PRUŽINA BĚHU NAPRÁZDNO	
222	691446	DESKA REGULÁTORU OTÁČEK	
265	692179	PODLOŽKA PŘIDRŽOVACÍ	
265A	690798	PODLOŽKA PŘIDRŽOVACÍ	
267	691044	ŠROUB	
333	496914	CÍVKA ZAPALOVACÍ S BOTKOU A KABELM	
334	691061	ŠROUB	
335	691107	ŠROUB	
356	692390	KABEL ZKRATOVACÍ	
851	493880S	BOTKA KABELOVÁ	
621	692310	ZKRATOVAČ	
668	692889	PODLOŽKA VYMEZOVACÍ	
729	690586	SPONKA	
745	691146	ŠROUB	
745A	690859	ŠROUB	
772	691111	ŠROUB	
772A	690345	ŠROUB KRYTU VÁLCE	
922	692135	PRUŽINA	
923	691487	BRZDA	
925	691349	KRYT BRZDY	




Pozice	Objednací číslo	Název součásti	Počet ks
4	698691	KLIKOVÁ SKŘÍŇ SPODEK PO 02111200	
4	395384	KLIKOVÁ SKŘÍŇ SPODEK PŘED 02111300	
12	270895	TĚSNĚNÍ KLIKOVÉ SKŘÍŇĚ ,005" SILNÉ	
12	270896	TĚSNĚNÍ KLIKOVÉ SKŘÍŇĚ ,009" SILNÉ	
12	692218	TĚSNĚNÍ KLIKOVÉ SKŘÍŇĚ ,015" SILNÉ STANDART	
15	691680	ZÁTKA OLEJOVÁ	
16	691471	HŘÍDEL KLIKOVÁ	
16A	492086	HŘÍDEL KLIKOVÁ	
16B	691472	HŘÍDEL KLIKOVÁ	
20	391483S	GUFERO SPODNÍ	
22	691662	ŠROUB	
22A	691108	ŠROUB	
24	222698S	PERO SETRVAČNÍKU	
25	498670	PÍST SESTAVA ,020" VĚTŠÍ PŘED 03080400	
25	699657	PÍST SESTAVA STANDART PO 03080300	
25	298904	PÍST SESTAVA STANDART PŘED 96020600	
25	298906	PÍST SESTAVA ,020" ZVĚTŠENÝ	
25	498668	PÍST SESTAVA STANDART PŘED 03080400	
26	498682	KROUŽEK PÍSTNÍ SADA ,020" VĚTŠÍ PŘED 03080400	
26	699658	KROUŽEK PÍSTNÍ SADA STANDART PO 03080300	
26	298982	KROUŽEK PÍSTNÍ SESTAVA STANDART	
26	298984	KROUŽEK PÍSTNÍ SESTAVA ,020" ZVĚTŠENÝ	
26	498680	KROUŽEK PÍSTNÍ SADA STANDART PŘED 03080400	
27	691588	KROUŽEK POJISTNÝ PŘED 97011300	
28	298909	ČEP PÍSTNÍ (STANDARD) PPŘED 97011300	
28	699659	ČEP PÍSTNÍ STANDART PO 03080300	
28	298908	ČEP PÍSTNÍ (,005" ZVĚTŠENÝ) PŘED 97011300	
29	699654	OJNICE PO 03080300	
29	294201	OJNICE STANDART	
29	294367	OJNICE STANDART	
29	296079	OJNICE ,020" ZVĚTŠENÁ	
32	691664	ŠROUB	
33	296676	VENTIL VÝFUKOVÝ	
34	296677	VENTIL SACÍ	
35	690520	PRUŽINA VENTILU	
36	690520	PRUŽINA VENTILU	
40	692194	PODLOŽKA VENTILU	
43	698690	ROZSTŘIKOVAČ OLEJE PO 02110500	
43	691983	ROZSTŘIKOVAČ OLEJE PŘED 02110500	
45	691762	ZDVIHÁTKO VENTILU	
46	691998	HŘÍDEL VAČKOVÁ	
170	691690	SVORNÍK	
718A	499047	KOLÍK	
741	691805	KOLO OZUBVNÉ ČASOVÁNÍ	





Pozice	Objednáací číslo	Název součásti	Počet ks
1	699653	VÁLEC SESTAVA	
2	399269	TĚSNĚNÍ SESTAVA	
3	299819S	GUFERO (MAGNETO)	
5	690386	HLAVA VÁLCE	
7	692288	TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCE PŘED 03080400	
7	698717	TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCE PO 03080300	
8	699640	ODDYCH SESTAVA PO 03080300	
8	495785	ODDYCH SESTAVA PŘED 03080400	
9	695890	TĚSNĚNÍ ODDYCHU	
10	691666	ŠROUB	
11	691245	TRUBKA ODDYCHU	
12	692218	TĚSNĚNÍ KLIKOVÉ SKŘÍŇĚ ,015" SILNÉ STANDART	
12	270895	TĚSNĚNÍ KLIKOVÉ SKŘÍŇĚ ,005" SILNÉ	
12	270896	TĚSNĚNÍ KLIKOVÉ SKŘÍŇĚ ,009" SILNÉ	
13	691640	ŠROUB	
20	391483S	GUFERO SPODNÍ	
50	699644	POTRUBÍ SACÍ PO 03080300	
50	693446	POTRUBÍ SACÍ PŘED 03080400	
51	270345S	TĚSNĚNÍ SÁNÍ PŘED 03080400	
51	699649	TĚSNĚNÍ SÁNÍ PO 03080300	
54	93485	ŠROUB	
54	691111	ŠROUB	
163	271139S	TĚSNĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU	
200	691912	LOPATKA REGULÁTORU	
287	691002	ŠROUB	
306	690400	KRYT VÁLCE	
307	690345	ŠROUB KRYTU VÁLCE	
337	802592S	SVÍČKA ZAPALOVACÍ 19LM	
358	699933	SADA TĚSNĚNÍ VELKÁ	
383	89838S	KLÍČ SVÍČKY	
426	691107	ŠROUB	
444	691868	TĚSNĚNÍ	
523	692040	MĚRKA OLEJE	
523A	691913	MĚRKA OLEJE	
524	692296	TĚSNĚNÍ TRUBKY MĚRKY OLEJE	
525	691320	TRUBKA MĚRKY OLEJE	
635	66538S	BOTKA ZAPALOVACÍ SVÍČKY	
668	692889	PODLOŽKA VYMEZOVACÍ	
718	690959	KOLÍK	
745	691146	ŠROUB	
842	691870	KROUŽEK TĚSNÍCÍ	
847	691440	MĚRKA OLEJE SESTAVA	
869	699641	SEDLO SACÍHO VENTILU PO 03080300	
869	691701	SEDLO SACÍHO VENTILU PŘED 03080400	
870	699642	SEDLO VÝFUKOVÉHO VENTILU PO 03080300	
870	691702	SEDLO VÝFUKOVÉHO VENTILU PŘED 03080400	
871	231348	POUZDRO VÝFUKOVÉHO VENTILU PŘED 03080400	
871	699643	POUZDRO VÝFUKOVÉHO VENTILU PO 03080300	
871	63709	POUZDRO SACÍHO VENTILU	
883	691880	TĚSNĚNÍ VÝFUKU	
1095	498526	SADA TĚSNĚNÍ MALÁ	



Pozice	Objednací číslo	Název součásti	Počet ks
55	692144	KRYT STARTÉRU	
58	697316	ŠŤŮRA STARTOVACÍ	
60	691915	RUKOJEŤ STARTOVACÍ	
65	690837	ŠROUB	
73A	699850	MŘÍŽKA SETRVAČNÍKU PO 03082400	
73A	694018	MŘÍŽKA SETRVAČNÍKU PŘED 03082500	
304	691484	KRYT VENTILÁTORU	
305	692198	ŠROUB	
332	690662	MATICE ROHATKY	
455	691236	ROHATKA STARTÉRU	
456	692299	MISKA STARTOVADLA	
459	281505S	ZÁPADKA STARTOVACÍ	
592	690800	MATICE	
597	691696	ŠROUB STARTÉRU	
608	499706	STARTÉR	
689	691855	PRUŽINA STARTÉRU	
770A	499915	STARTÉR KOMPLETNÍ S CHLADÍCÍM PLECHEM	
930B	691348	MŘÍŽKA STARTÉRU OKRASNÁ	
1210	499901	BUBÍNEK STARTOVACÍ (PRUŽINA)	
1211	499901	BUBÍNEK STARTOVACÍ (PRUŽINA)	