

Opravy a renovace motorů TERRA 3,5 HP, VARI 5 HP , 6HP

Motor	Válec	Hlava válce	Svíčka	Chladicí plášť
TERRA	716-0715 výška válce 84 mm	716-0312 stará 716 0323 bez dekonventilu	994-1710 N17C 994-1718 N15C studená 994-1724 D17YC dlouhá	946-5919 Dva navařené šrouby ze spodu
VARI 5 HP	716-0724 výška válce 89 mm	716 0323 bez dekonventilu 716-0324 pro dekoventil	994-1724 D17YC dlouhá	946-5916
VARI 6 HP	716-0744 výška válce 89 mm	716-0324 pro dekoventil		

Motor	Ojnice	Kliková hřídel	Kliková skříň	Oběžné kolo
TERRA	793-0421	969-0621	960-3909 rovná vpředu	718-1018
VARI 5 HP	793-0425	969-0631	960-3919 Dva nálitky na straně válce	718-1025
VARI 6 HP	793-0425	969-0631	960-3642 Protočený otvor pro centráž válce (65,7 mm)	718-1025

Opravy a renovace startování: pro dvoutaktní motory JIKOV – nové startování č.v. 984-0821

	Oprava startování TERRY	Oprava startování VARI
Šroub pružiny	101-1102	602-1519 – kroužek pojistný
Pružina	134-0350	134-2630
Miska	607-2203 (malá díra)	607-2202 (velká díra)
Bubínek startovací	746-3401	
Miska s pružinou	963-0302	
Západka	604-7405	
Pružina	134-0805	
Startovací šňůra	913-3205 nebo metráž 273361104	
Rukojeť	913-6508 nebo 913-6501	
Záchyt	604-1703	

Přestavba z TERRY: Z plechové hranaté nádrže
Chladicí plášť 946-5919
Nádrž 943-2905
Startovalo 984-0821
Spojovací materiál matice M6 a pojistné podložky

Rohatka startování 607-5406 vyšší provedení